ЗДРАВСТВУЙ,
НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +88003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.

+7 908 736 60 73

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

РАЗМЕРЫ



РАБОТА



ЗАРЯДКА



ИНДИКАТОР

ЗАРЯД ЧЕРЕЗ USB

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ адаптер с выходным напряжением > 5 В

Полностью зарядите игрушку перед первым включением

Индикатор мигает при включении / зарядке

Индикатор горит красным при полном заряде

Цвет индикатора зависит от режима

ДИЗАЙН



Нежный контакт
Реалистичная форма



ВКЛ / ВЫКЛ



Удерживайте кнопку 3 сек
для вкл/выкл

ВЫБОР ИСТОЧНИКА ВИБРАЦИИ



9 РЕЖИМОВ РАБОТЫ



УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Промыть. Вымойте изделие теплой водой с антибактериальным мылом
Протереть. Вытрите изделие чистой тканью или полотенцем
Хранить. Храните изделие в прохладном, сухом и чистом месте
Внимание! Не используйте для очистки изделия органические вещества, бензин или ацетон
Избегайте попадания прямых солнечных лучей

БЕЗОПАСНОСТЬ

· Не подвергайте изделие температуре выше 75 °C
· Прекратите использование при возникновении дискомфорта
· Рекомендуется использовать со смазкой на водной основе
· Не используйте при обнаружении шероховатости или повреждений
· Храните в недоступном для детей месте

Размеры: 215 мм * 35 мм * 122 мм
Материал: медицинский силикон + ABS
Принадлежности: кабель USB, инструкция по эксплуатации

ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ